STRATEL™ MCS-712-GPF-12C

Thermoelektrischer Wein - Kühler

Betriebsanleitung

Service- und Garantie (Kontaktadresse)

Sträuli Electronic
Postfach 383
8703 Erlenbach-ZH

Tel.: 044 915 35 22
Fax: 044 915 07 93
E-Mail: info@straeulielectronic.ch

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie dieses elektrische Gerät benützen, beachten Sie immer folgende Hinweise und Instruktionen:

Lesen Sie alle Instruktionen bevor Sie das Wein-Kühlgerät in Betrieb nehmen. Bei nicht Einhalten der folgenden Instruktionen wird jeglicher Garantie- oder Haftungsanspruch ausdrücklich abgelehnt.

Benützen Sie niemals ein defektes Stromkabel. Sollte dieses beschädigt sein, muss dieses umgehend durch eine Fachperson ersetzt werden.

Dieses Wein-Kühlgerät ist nicht bestimmt für den Gebrauch von Kindern oder körperlich behinderten Personen, ohne Aufsicht. Kinder müssen darauf hingewiesen werden, dass sie nicht hantieren oder spielen mit dem Gerät.

Vergewissern Sie sich immer, dass der Wein-Kühler nicht am Stromnetz angeschlossen ist, wenn Sie beabsichtigen diesen zu reinigen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals scharfes Putzmaterial.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Stromkabel des Wein- Kühlers mit dem 3-poligen Stecker in eine ebenfalls 3-polige Steckdose, welche geerdet ist, einstecken. Es ist nicht empfohlen ein Stromverlängerungskabel zu verwenden.

Wenn Sie das Wein-Kühlgerät platzieren, beachten Sie, dass links und rechts vom Gehäuse 5cm Entfernung und nach hinten 10cm Entfernung zu einem Gegenstand eingehalten werden. Diese Massnahme ist für eine gute Luftumwälzung des Wein-Kühlgerätes wichtig.

Dieser Kühler ist gemacht zum Kühlen von Weinflaschen. Sie können auch Esswaren lagern, wobei Sie unbedingt darauf achten müssen, dass immer eine genügende Luftumwälzung im Gerät möglich ist.

Legen Sie niemals heisse Gertänke oder Esswaren in den Kühler. Beachten Sie, dass die Getränke oder Esswaren nicht wärmer als die Raumtemperatur sein dürfen, wenn Sie diese in den Kühler legen.

Schliessen Sie die Tür des Kühlers sofort wieder nachdem Sie diese geöffnet haben, damit die innere Temperatur im Kühler nicht zu stark absinkt.

Halten Sie das Gerät fern von warmen Gegenständen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung.

Stellen Sie das Gerät auf eine trockene flache und stabile Unterlage. Verwenden Sie als Unterlage kein weiches Material.

Legen Sie keine Gegenstände wie Apparate auf den Wein-Kühler.

Der Wein-Kühler ist ein Elektrogerät. Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen am Wein-Kühler, da die Gefahr besteht, einem Stromschlag ausgesetzt zu werden. Sollte das Gerät beschädigt sein, entfernen Sie sofort das Stromkabel von der Steckdose und benachrichtigen Sie einen Fachmann oder die Servicestelle.

Beachten Sie, dass keine Einstellungen oder Manipulationen mit nassen Händen am Gerät vorgenommen werden dürfen, da die Gefahr eines Elektroschlags bestehen könnte.

Benützen Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen, wie Keller, Waschküche, Garage etc.. Wenn Sie das Gerät positionieren oder an einen anderen Ort verschieben, achten Sie darauf, dass Sie das Gerät immer in senkrechter Position halten.

Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie das Gerät von der Steckdose entfernen wollen. Halten Sie den Stecker und ziehen diesen von der Steckdose.

Ziehen Sie niemals am Stromkabel um das Wein-Kühlgerät zu verschieben oder zu heben.

Halten Sie das Stromkabel fern von heissen Gegenständen.

Dieser Wein-Kühler ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Für anderen Gebrauch ist er nicht geeignet und es erlischt jeglicher Garantieanspruch bei nicht Einhalten dieses Hinweises.

Schalten Sie das Gerät erst dann an das Stromnetz, wenn Sie dieses richtig positioniert und alle Einstellungen vorgenommen haben.

Ein leeres Kühlgerät kann für Kleinkinder eine gefährliche Attraktion sein.

Es ist wichtig, dass Sie alle Hinweise genau lesen und eventuelle Vorsichtsmassnahmen ergreifen die notwendig sind, um Unfälle oder Verletzungen irgend welcher Art zu vermeiden.

Bitte lesen Sie die letzte Seite von dieser Betriebsanleitung die Ihnen den Hinweis gibt für die richtige Entsorgung dieses Produktes.

1. Aufbau Legende



Auffangbehälter an der Rückseite

Dieser Auffangbehälter dient lediglich dazu, dass eventuelles Frost- oder Kondenswasser aufgefangen wird, sollte sich solches ergeben.

Einstellung der Temperaturkontrolle

Die Temperatur im Wein-Kühler ist abhängig von der Raumtemperatur wo der Wein-Kühler aufgestellt ist. Bei einer Raumtemperatur von ca. 23° kann der Wein-Kühler in einem Bereich von 11° bis 18°C (+/-3°C) mittels dem Temperatur-Einstellknopf eingestellt werden.

MIN = low cooling MED = medium cooling MAX = maximum cooling

2. Inbetriebnahme

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Stromnetz 220-240V~AC / 50Hz ist. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Der leere Wein-Kühler benötigt ungefähr eine Stunde, damit er die eingestellte Temperatur erreicht.
3. Füllen Sie den Wein-Kühler mit Ihrem ausgewählten Wein.

3. Störungssuche

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Wein-Kühler funktioniert nicht.	Stromausfall, kein Strom. Die Haussicherung ist defekt.	Kontrollieren Sie ob die Steckdose Strom hat. Ersetzen Sie die Sicherung an Ihrem Sicherungskasten.
Der Wein-Kühler erreicht nicht die gewünschte Temperatur.	Der Wein-Kühler ist zu nahe an einem heissen Ort platziert. Keine genügende Ventilation. Die Türe des Wein-Kühlers war zu lange offen, oder ist nicht richtig geschlossen.	Entfernen Sie den Wein-Kühler von der vermutlichen Wärmequelle. Stellen Sie den Wein-Kühler an einen Ort mit genügender Umluft. Schliessen Sie die Türe und öffnen Sie diese nur für kurze Zeit.
Bildet sich Eis im Wein-Kühler.	Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose entfernen bis das Eis abgetaut ist, und wechseln Sie den Standort.

4. Technische Angaben

Modell No.	**MCS-712-GPF-12C**
Inhalt	35 L
Strom	220-240V
Frequenz	50Hz
Klima Typ	SN N
Leistung	70W
Strom-Verbrauch ca. KW·h/24h	0.8
Max. Temperatur-Differenz	>15°C
Temperatur-Kontrollbereich	11-18°C (+/- 3°C)
Netto Gewicht	13.1 kg
Brutto Gewicht	15.0 kg
Abmessung (BxHxT) cm	26x63,6x50 cm
Verpackung (BxHxT) cm	30x66x53,5 cm

5. GARANTIEBEDINGUNGEN

Lesen Sie alle Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Wein-Kühlgerät in Betrieb nehmen. Bei nicht Einhalten der Instruktionen welche in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, wird jeglicher Garantie- oder Haftungsanspruch ausdrücklich abgelehnt.

Dieser Wein-Kühler unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren oder einen Fabrikationsmangel aufweisen, so wenden Sie sich an die auf dem Garantieschein vermerkte Servicestelle.

Eine Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der Kaufquittung an die im Garantieschein vermerkte Servicestelle eingesandt wird.
Es ist empfehlenswert, sollte eine Garantieleistung erfolgen, dass Sie sich vorab mit der Servicestelle via E-mail oder Telefon in Verbindung setzen.

Temperaturschwankungen im Gerät sind normale Erscheinungen, speziell wenn sich die Raumtemperatur verändert oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt.
Je nach Standort des Gerätes kann sich die eingestellte Temperatur um +/- 3°C verändern.

Beachten Sie bitte folgendes:
Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre und beginnt am Tage des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte als Nachweis für den Kauf dieses Gerätes auf. Die Garantieleistung gilt ausdrücklich nur für Fabrikationsmängel am Gerät.
Liegt ein solcher Fabrikationsfehler am Gerät vor, wird das Gerät repariert oder durch ein Neues ersetzt. Weitergehende Ansprüche die den Kaufpreis des Gerätes übersteigen, können nicht gestellt werden und werden ausdrücklich abgelehnt.

Ausgeschlossen von jeglichem Garantieanspruch sind Beschädigungen am Gerät durch Transport oder Gebrauchsabnützungen und unter anderem an zerbrechlichen Teilen, wie Glastüre, LCD Display , Glastürrahmen, ferner an Gummidichtungen, Knöpfen oder Scharnieren, sowie Gehäusebeschädigungen jeglicher Art.
Das Gerät darf nur von der Servicestelle im Elektrischen-und Kühlaggregatebereich geöffnet werden, ansonst erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Ansprüche von Schäden welche durch den Gebrauch des Gerätes verursacht werden, sind ausdrücklich wegbedungen, insbesonde wird jeglicher Haftungsanspruch berteffend der sich im Gerät befindenden Gegenstände abgelehnt.

6. Entsorgung des Gerätes



Dieses Produkt muss entsprechend den Europäischen Richtlinien 2002/96/CE entsorgt werden.

Die Entsorgung dieses Gerätes muss separat einer offiziellen Entsorgungsstelle übergeben werden, und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.